LUBING
MESOAMERICANA

PANEL PLÁSTICO INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

El panel se fabrica a partir de láminas de polímero de alta resistencia electrosoldadas. Esto permite limpiar el panel plástico con facilidad y sin dañarlo.

PRIMER PASO:
Retire el panel sucio del sistema.

SEGUNDO PASO:
Colóquelo sobre una superficie firme que permita el drenaje del agua sucia.

TERCER PASO:
Utilice una hidrolavadora con una presión máxima de 1800 psi.
Mantenga la boquilla a una distancia mínima de 15 cm (6 pulgadas).

LUBING Mesoamericana
Circuito Logístico No 148, Silao de la Victoria,
Guanajuato, México. C.P. 36288.
(472) 723 92 90, (472) 723 91 23, (472) 723 91 16
www.lubmesam.com.mx
ventas@lubmesam.com.mx